

| | |
|---------------------|--|
| 0 | wyjście na miasto przez główną wiązkę ustawioną w konfiguracji |
| *81 | wyjście na miasto przez pierwszą wiązkę ustawioną w konfiguracji |
| *82 | wyjście na miasto przez drugą wiązkę ustawioną w konfiguracji |
| *83 | wyjście na miasto przez trzecią wiązkę ustawioną w konfiguracji |
| *84 | wyjście na miasto przez czwartą wiązkę ustawioną w konfiguracji |
| *89 x 'TEL' | definiowanie indywidualnego numeru skróconego |
| *734 'TEL' | ustawienie przekierowania 'Bezwarunkowego' (JESTEM TAM) |
| *734 | odwołanie ustawienia przekierowania 'Bezwarunkowego' |
| *735 'TEL' | ustawienie przekierowania 'Bezwarunkowego' (JESTEM TU) |
| *736 'TEL' | ustawienie przekierowania 'Gdy zajęty' |
| *736 | odwołanie ustawienia przekierowania 'Gdy zajęty' |
| *737 'TEL' | ustawienie przekierowania 'Gdy nie odbiera' przez 20 sekund |
| *737 'TEL' # 'tt' | ustawienie przekierowania 'Gdy nie odbiera' przez zadany czas |
| *737 | odwołanie ustawienia przekierowania 'Gdy nie odbiera' |
| *738 'TEL' | ustawienie przeniesienia 'Gdy niedostępny' przez 20 sekund |
| *738 'TEL' # 'tt' | ustawienie przeniesienia 'Gdy niedostępny' przez zadany czas |
| *738 | odwołanie ustawienia przeniesienia 'Gdy niedostępny' |
| *90 | powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego (REDIAL) |
| *91 x | wybranie indywidualnego numeru skróconego |
| *92 | zamówienie połączenia z ostatnio wybranym numerem miejskim |
| *94 xxxxx | zamówienie połączenia z dowolnym numerem miejskim |
| *94 | odwołanie usług związanych z zamawianiem połączenia z numerem miejskim |
| *95 'hh' 'mm' 'TEL' | zamówienie połączenia z dowolnym numerem miejskim o wybranej godzinie |
| *96 | zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim bez prezentacji numeru (CLIR) |
| *701 xx | odsłuchanie nagranej przez użytkownika zapowiedzi słownej o podanym numerze |
| *708 | wejście w tryb programowania centrali |
| *71 'mójTEL' | oddzwonienie na nieodebrane połączenie wewnętrzne |
| *71 'TEL' | przechwycenie dzwonienia do abonenta wewnętrznego |
| *710 | przechwycenie dzwonienia z linii miejskiej |
| *710 | przechwycenie dzwonienia do grupy wspólnego wywołania GWW |
| *710 | przechwycenie dzwonienia do grupy Pickup |
| *72 'GWW' | tworzenie konferencji 'OKÓLNIK' |
| *730 xxx 0 | wylogowanie abonenta wewnętrznego z grupy wspólnego wywołania GWW |
| *730 xxx 1 | zalogowanie abonenta wewnętrznego do grupy wspólnego wywołania GWW |
| *73000 | wylogowanie abonenta wewnętrznego ze wszystkich grup wspólnego wywołania GWW |
| *73001 | zalogowanie abonenta wewnętrznego do wszystkich grup wspólnego wywołania GWW |
| *731 'T' 'hh' 'mm' | ustawienie budzenia jednokrotnego |
| *732 'T' 'hh' 'mm' | ustawienie budzenia wielokrotnego |
| *733 | odwołanie zamówionych przez abonenta wewnętrznego budzeń |

| | |
|------------------|--|
| *740 | włączenie usługi 'NIAŃKA' |
| *741 xxx | zamówienie odsłuchania nagranej przez użytkownika zapowiedzi słownej lub melodii o podanym numerze |
| *742 | włączenie trybu pracy A |
| *743 | włączenie trybu pracy B |
| *744 | włączenie trybu pracy C |
| *745 | włączenie trybu pracy D |
| *746 | włączenie trybu pracy E |
| *747 | włączenie trybu pracy F |
| *748 | odsłuchanie numeru seryjnego sterownika |
| *749 | odsłuchanie numeru IP centrali |
| *870 | wyłączenie usługi 'NIE PRZESZKADZAĆ dla portów zewnętrznych' |
| *871 | włączenie usługi 'NIE PRZESZKADZAĆ dla portów zewnętrznych' |
| *760 | włączenie usługi 'NIE PRZESZKADZAĆ' |
| *761 | wyłączenie usługi 'NIE PRZESZKADZAĆ' |
| *762 | włączenie zestawu słuchawkowego aparatu systemowego |
| *763 | wyłączenie zestawu słuchawkowego aparatu systemowego |
| *766 | obsługa statusów pokoi w systemie hotelowym |
| *77 'TEL' 'kod' | zajęcie linii miejskiej z pominięciem blokady |
| *780 'kod' | odblokowanie aparatu telefonicznego dla połączeń miejskich |
| *781 'kod' | zablokowanie aparatu telefonicznego dla połączeń miejskich |
| *782 'TEL' 'kod' | zalogowanie abonenta wewnętrznego na określonym koncie do odwołania |
| *783 'kod' | odwołanie zalogowania abonenta wewnętrznego na określonym koncie |
| *784 'TEL' 'kod' | zalogowanie abonenta wewnętrznego na określonym koncie na określony w konfiguracji czas |
| *785 xxxx yyyy # | zmiana indywidualnego kodu używanego do blokowania aparatu telefonicznego |
| *79 'TEL' | komunikat na głośnik aparatu telefonicznego |
| *80 a*b*c# | wyjście na miasto przez konkretną linię miejską |
| *85 | rezerwacja pokoju konferencyjnego |
| *86 | wejście do pokoju konferencyjnego |
| *764 | wyłączenie automatycznej zmiany trybów pracy serwera |
| *765 | włączenie automatycznej zmiany trybów pracy serwera |

Funkcje FLASH:

| | |
|----------|---|
| 'TEL' *7 | dodanie do konferencji |
| *1 | wygenerowanie analogowego FLASH na linii miejskiej |
| *4 | rejestracja numerów złośliwych MCID |
| 'TEL' 3 | oferowanie rozmowy miejskiej zajętemu abonentowi wewnętrznemu |
| 0 | powrót do przekazywanej rozmowy |